



**7301**

**7303**

- (EN) ELECTRONIC CALCULATOR DIGITS**
- (DE) ELEKTRONISCHER RECHNER STELLIGE ANZEIGE**
- (FR) CALCULATRICES ÉLECTRONIQUES À CHIFFRES**
- (IT) CALCOLATRICE ELETTRONICA A CIFRE**
- (ES) CALCULADORA ELECTRÓNICA DÍGITOS**
- (CZ) ELEKTRONICKÝ KALKULÁTOR, MÍSTNÝ DISPLEJ**
- (FI) ELEKTRONINEN LASKIN NUMERON NÄYTTÖ**
- (HU) SZÁMJEGYES SZÁMOLÓGÉP**
- (PL) KALKULATOR ELEKTRONICZNY, CYFROWY**
- (RO) CALCULATOR ELECTRONIC DIGITI**

## **1. CHARACTERISTICS**

- 8 digits calculator (7303)
- 10 digits calculator (7301)
- Memories
- Standard percentage and gross profit
- Auto power-OFF
- Double supplies

## **2. KEY OPERATIONS**

- ON/C** : Power on / Clear all
- ON/C/CE** : Power on / Clear / Clear error (GS0218)
- M+** : Memory plus
- M-** : Memory minus
- MRC** : Memory recall
- SET** : Set rate

## **3. STORE**

- HC** : To convert EUROS in local currency (GS2301)

## **4. RECALL**

- EU** : To convert local currency in EUROS (GS2301)



According to Article 13 of Legislative Decree No. 151 "Implementation of Directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC of 25 July 2005 concerning the reduction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment as well as the disposal of waste."

The crossed out wheeled bin symbol placed on the equipment or its packaging means that a product, which has come to the end of its life span, should be collected separately from other waste.

Therefore, users should give equipment which has come to the end of its life span to the different relevant collection centres for electrical and electronic waste, or give them back to the retailer when purchasing a new similar piece of equipment, one in exchange for the other.

The various relevant collection for subsequent dispatching of the disposed piece of equipment for recycling, processing and environmentally compatible disposal contributes towards avoiding negative effects on the environment and health, as well as encourages reusing and/or recycling materials from which the equipment is composed.

Unauthorised disposal of the product by users shall entail the enforcement of the following administrative sanctions: Legislative Decree No. 22 of 1997 (Article 50 and the following articles of Legislative Decree No. 22 of 1997).

### **1. MERKMALE**

- Taschenrechner mit 8 Ziffern (7303)
- Taschenrechner mit 10 Ziffern (7301)
- Speicher
- Prozent- und Margenfunktion
- Automatische Abschaltfunktion
- Zweifache Energieversorgung

### **2. TASTENFUNKTIONEN**

- ON/C** : Einschalten / Nullstellung
- ON/C/CE** : Einschalten / Nullstellung / Fehlerkorrektur (GS0218)
- M+** : Betrag zum gespeicherten Wert addieren
- M-** : Betrag vom gespeicherten Wert subtrahieren
- MRC** : Gespeicherten Wert aufrufen / Gespeicherten Wert löschen
- SET** : Wechselkurs einstellen / Letzten Kurs ablesen

### **3. SPEICHER**

- HC** : EURO in lokale Währung umrechnen (GS2301)

### **4. ABRUFEN**

- EU** : Umrechnung Landeswährung in EURO (GS2301)

## INFORMATION FÜR BENUTZER



Achtung: Ihr Produkt trägt diese Symbol

■ A. Entsorgungsinformation für Benutzer aus Privathaushalten

### 1. In der Europäischen Union

Achtung: Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll!

Gemäss einer neuen EU-Richtlinie, die die ordnungsgemässe Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten vorschreibt, müssen elektrische und elektronische Altgeräte getrennt entsorgt werden.

Nach der Einführung der Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten können Privathaushalte ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte nun kostenlos an den ausgewiesenen Rücknahmestellen abgeben\*. In einigen Ländern\* können Sie Altgeräte u. U. kostenlos bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen.

\*) Weitere Einzelheiten erfahren Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.

Wenn Ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte Batterien oder Akkus enthalten, sollten diese vorher entnommen und gemäss örtlich geltenden Regelungen entsorgt werden.

Durch die ordnungsgemässe Entsorgung tragen Sie dazu bei, dass Altgeräte angemessen gesammelt, behandelt und verwertet werden. Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemässe Behandlung.

### 2. In anderen Ländern ausserhalb der EU

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemässen Verfahren zur Entsorgung des Geräts.

Für die Schweiz: Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte können

## **DE** INFORMATION FÜR BENUTZER

kostenlos beim Händler abgegeben werden, auch wenn Sie kein neues Gerät kaufen. Weitere Rücknahmesysteme finden Sie auf der Homepage von [www.swico.ch](http://www.swico.ch) oder [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

B. Entsorgungsinformationen für gewerbliche Nutzer

1. In der Europäischen Union

Wenn Sie dieses Produkt für gewerbliche Zwecke genutzt haben und nun entsorgen möchten:

Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, der Sie über die Rücknahme des Produkts informieren kann. Möglicherweise müssen Sie die Kosten für die Rücknahme und Verwertung tragen. Kleine Produkte (und kleine Mengen) können möglicherweise bei Ihrer örtlichen Rücknahmestelle abgegeben werden.

Für Spanien: Bitte wenden Sie sich an das vorhandene Rücknahmesystem oder Ihre Gemeindeverwaltung, wenn Sie Fragen zur Rücknahme Ihrer Altgeräte haben.

2. In anderen Ländern ausserhalb der EU

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemässen Verhalten zur Entsorgung dieses Geräts.

## 1. CARACTÉRISTIQUES

- Calculatrice à 8 chiffres (7303)
- Calculatrice à 10 chiffres (7301)
- Mémoires
- Pourcentage standard et bénéfice brut
- Arrêt automatique - Arrêt
- Double alimentation

## 2. TOUCHES

- ON/C** : Mise en marche / Mise à zéro
- ON/C/CE** : Mise en marche / Mise à zéro / Efface la dernière entrée (GS0218)
- M+** : Pour additionner un nombre dans la mémoire
- M-** : Pour soustraire un nombre dans la mémoire
- MRC** : Pour afficher et remettre à zéro le contenu de la mémoire
- SET** : Pour entrer un taux


## 3. MISE EN MÉMOIRE

- HC** : Pour convertir les Euros en monnaie locale (GS2301)

## 4. RAPPEL

- EU** : Pour convertir la monnaie locale en Euros (GS2301)

## **FR** INFORMATION POUR LES USAGERS

 Conformément à l'article 13 du décret n° 151 "Mise en œuvre des directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE du 25 juillet 2005 concernant la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'élimination des déchets."

Le symbole de la poubelle barrée apposé sur un équipement ou son emballage signifie qu'un produit, qui est arrivé en fin de vie, doit être collecté séparément des autres déchets. Par conséquent, les utilisateurs devraient donner ces équipements aux centres de collecte/trie spécialisés pour les déchets électriques et électroniques, ou les remettre au vendeur lors de l'acquisition d'un nouvel équipement similaire en échange de l'ancien.

La récupération des pièces pour recyclage, traitement et destruction contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé, et encourage la réutilisation ou recyclage des matériaux.

La destruction non autorisée du produit par les utilisateurs entraîne l'application des sanctions administratives suivantes : décret législatif n° 22 de 1997 (article 50 et les articles suivants du décret législatif n° 22 de 1997).



## 1. CARATTERISTICHE

- Calcolatore 8 cifre (7303)
- Calcolatore 10 cifre (7301)
- Memorie
- Percentuale standard e gross profit
- Autospegnimento
- Doppia alimentazione

## 2. TASTI

 : Accensione unità / Cancellazione operazione

 : Accensione / Azzera / Cancella errori (GS0218)


 : Memoria +

 : Memoria -

 : Richiamo o cancellazione dati in memoria

 : Tasto inserimento tasso di cambio

## 3. STORE

 : Per convertire in valuta nazionale l'importo desiderato (GS2301)

## 4. RECALL

 : Per convertire in Euro (GS2301)

## **IT** INFORMAZIONE AGLI UTENTI



Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, non che allo smaltimento dei rifiuti".







Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n.22/1997 (articolo 50 e seguenti del D.Lgs.n. 22/1997).

## 1. CARACTERISTICAS

- Calculadora de 8 dígitos (7303)
- Calculadora de 10 dígitos (7301)
- Memorias
- Porcentaje standard y beneficio bruto
- Auto apagado
- Doble alimentación

## 2. TECLAS

-  : Encendido / Borrado total
-  : Encendido / Borrado / Borrar error (GS0218)
-  : Añadir a memoria
-  : Restar a memoria
-  : Recálculo de memoria
-  : Fijar ratio

## 3. ALMACENAJE

-  : Convertir Euros a moneda local (GS2301)

## 4. RECALCULO

-  : Convertir moneda local a Euros (GS2301)

## **ES** INFORMACIÓN PARA USUARIOS



De acuerdo con el Artículo 13 del Decreto Legislativo No. 151 "Ejecución de las Directivas 2002/95/EC, 2002/96/EC del 25 de julio de 2005 con respecto a la reducción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos así como la eliminación de residuos".

La presencia del símbolo de un contenedor móvil situado en el equipo o su embalaje significa que el producto, una vez se encuentre al final de su vida útil, debe ser separado de otros residuos.

Por lo tanto, los usuarios deben entregar los equipos inutilizados a los diferentes centros competentes para la recogida de residuos eléctricos y electrónicos, o devolverlos al comerciante una vez se compre una pieza similar del equipo, uno a cambio del otro.

Los grupos de recogida competentes para la subsiguiente expedición de la pieza del equipo para reciclaje, tratamiento y puesta a disposición de un entorno compatible contribuyen a evitar los efectos negativos en el entorno y la salud, así como fomentar la reutilización y/o el reciclado de los materiales que componen el equipo.

La eliminación no autorizada del producto por parte de los usuarios puede suponer la aplicación de las siguientes sanciones administrativas: Decreto Legislativo No. 22 de 1997 ( Artículo 50 y los siguientes artículos del Decreto Legislativo No. 22 de 1997).

**1. POPIS**

- 8-místný displej (7303)
- 10-místný displej (7301)
- Paměti
- Výpočet procent a hrubého zisku
- Automatické vypínání
- Dvojí zdroj energie

**2. TLAČÍTKA**

- ON/C** : Zapnutí / Vymazat vše
- ON/C/CE** : Zapnutí / Mazání hodnoty / Mazání chyby (poslední operace) (GS0218)
- M+** : Přičtení k obsahu paměti
- M-** : Odečtení od obsahu paměti
- MRC** : Zobrazení/mazání obsahu paměti
- SET** : Nastavení sazby

**3. STORE**

- HC** : Pro převedení EURO do lokální měny (GS2301)

**4. RECALL**

- EU** : Pro převedení lokální měny do EURO (GS2301)

## **CZ** INFORMACE PRO UŽIVATELE



V souladu s odstavcem 13 vyhlášky č. 151 "Implementace směrnice 2002/95/EC, 2002/96/EC a 2003/108/EC z 25. června 2005 ohledně omezení použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích a o třídění odpadu."

Symbol přeškrtnutého odpadkového kontejneru na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento výrobek musí být po ukončení své životnosti odevzdán do tříděného odpadu.

Z těchto důvodů je uživatel povinen na konci životnosti výrobku odevzdat tento výrobek v místě, kde je přijímán k třídění elektrický a elektronický odpad nebo jej při nákupu nového výrobku odevzdat prodejci u kterého byl tento výrobek zakoupen.

Sběr a třídění odpadu pro účely jeho recyklace pomáhá při zamezování negativních vlivů na životní prostředí a zdraví a zároveň umožňuje recyklaci materiálů a úsporu zdrojů při výrobě nových výrobků.

Neoprávněné nakládání s odpadem tohoto typu může být sankcionováno dle následující právní úpravy EU: Legislative Decree No. 22 of 1997 (Article 50 and the following articles of Legislative Decree No. 22 of 1997).

**1. OMINAISUUDET**

- Laskimessa 8 numeron näyttö (7303)
- Laskimessa 10 numeron näyttö (7301)
- Muisti
- Standardiprosentti- ja katelaskenta
- Automaattinen virrankatkaisu
- Kaksinkertainen virransyöttö

**2. NÄPPÄIMET**

- ON/C** : Virta päälle / Poista kaikki
- ON/C/CE** : Virta päälle / Tyhjennä / Poista virhe (GS0218)
- M+** : Lisää muistiin
- M-** : Poista muistista
- MRC** : Hae muistista
- SET** : Aseta kurssi

**3. STORE**

- HC** : Muuntaa eurot paikalliseksi valuutaksi (GS2301)

**4. RECALL**

- EU** : Muuntaa paikalliset valuutat euroiksi (GS2301)

## **FI** Tietoja käyttäjille



EU:n direktiivin 2002/95/EC, 2002/96/EC ja 2003/108/EC mukaan tulee haitallisten ja vaarallisten materiaalien määrää vähentää sähkölaitteissa samoin kuin vastaavan vaarallisen jätteen määrää.

Laitteeseen tai pakkaukseen merkitty yliviivattu jäteastia merkitsee sitä, että tuote, joka on tullut elinkaarensa päähän, tulee lajitella erilleen muusta jätteestä. Kuluttajien tulee toimittaa nämä tuotteet erilliskeräykseen tai palauttaa myyjälle hankkiessaan tilalle uuden vastaavanlaisen tuotteen.

Oikea jätteenlajittelu ja käsittely tukee pyrkimyksiä vähentää haitallisia vaikutuksia niin ympäristöön kuin terveyteenkin samoin kuin rohkaisee kierrättämään laitteissa käytettyjä komponentteja.

Säädösten noudattamatta jättämisestä seuraa lakien mukainen sanktio.



**1. JELLEMZŐK**

- 8 számjegy (7303)
- 10 számjegy (7301)
- Memória
- Százalék és árrés funkció
- Automata kikapcsolás
- Kettős energiaellátás

**2. BILLENTYŰK**

- ON/C** : Bekapcsolás / Minden törlése
- ON/C/CE** : Bekapcsolás / Törlés / Hiba törlése (GS0218)
- M+** : Memóriában tárolt érték hozzáadása
- M-** : Memóriában tárolt érték kivonása
- MRC** : Memóriában tárolt érték előhívása és törlése
- SET** : Árfolyam beállítása

**3. STORE**

- HC** : EURO átváltása helyi valutára (GS2301)

**4. RECALL**

- EU** : Helyi valuta átváltása EURO-ra (GS2301)



## INFORMÁCIÓ A FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE



A 151. számú törvényrendelet 13. cikkelyének értelmében "az Európai Közösség a 2005. július 25-én kelt 2002/95/EC, 2002/96/EC és 2003/108/EC számú irányelvében szabályozta a veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának csökkentését, valamint hulladéktávoltítását"

Az áthúzott szeméttároló szimbólum, mely a készüléken vagy annak csomagolásán van elhelyezve, azt jelöli, hogy amennyiben a készülék már nem működik, tönkrement, szelektív hulladékgyűjtő helyre kell vinni.

Ezért a fogyasztónak azokat a készülékeket, melyeknek használati időtartama lejárt, az erre (elektronikai és elektromos termékek számára) kijelölt hulladékgyűjtő helyeken kell leadnia, vagy vissza kell adni a kereskedőnek, amikor lecseréli azt egy új készülékre.







A különböző elhasználdott berendezések összességének újrahasznosítása és feldolgozása környezetvédelmi szempontból összeegyeztethető, hiszen hozzájárul a környezetünket és egészségünket érő negatív hatások elkerüléséhez, valamint ösztönzi a berendezés egyes anyagainak újrahasznosítását és/vagy újrafelhasználását.

Amennyiben a felhasználó nem megfelelően szándékozik megválni a terméktől, úgy az a következő hatósági szankciót vonja maga után: lásd 1997.évi 22. számú törvényrendelet (1997. évi 22. számú törvényrendelet 50. cikkely és az azt követő cikkelyek).

## 1. CHAREKTYRYSTYKA

- Kalkulator 8-cyfrowy (7303)
- Kalkulator 10-cyfrowy (7301)
- Funkcja pamięć
- Standardowy procent oraz obliczanie zysku
- Autowylączanie

## 2. KLAWISZE

-  : Włączenie zasilania / Wyczyść wszystko
-  : Włącz / Wyczyść / Wyczyść błąd (GS0218)
-  : Zapamiętaj wartość dodatnią
-  : Zapamiętaj wartość ujemną
-  : Przywówołaj/usuń pamięć
-  : Ustaw kurs

## 3. STORE

-  : Konwertuj euro do waluty lokalnej (GS2301)

## 4. RECALL

-  : Konwertuj walutę lokalną do euro (GS2301)

## **PL** INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW



Zgodnie z artykułem 13 Dekretu Ustawodawczego nr 151 "Wprowadzanie dyrektyw 2002/95/EC, 2002/96/EC i 2003/108/EC z 25.07.2005 dotyczących redukcji używania substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych jak również utylizowania odpadów".

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na urządzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt po zakończeniu swego cyklu życia, powinien być oddzielony od pozostałych odpadów.

Dlatego, użytkownicy powinni zużyte urządzenie zdać do centrów uprawnionych do zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić je sprzedawcy przy zakupie nowego, podobnego urządzenia w zamian za poprzednie.







Powyższe działania mają na celu dalszą wysyłkę utylizowanego sprzętu w celu przetwarzania i niezagrażającej środowisku utylizacji. Mają wkład w minimalizowanie negatywnych wpływów na środowisko i zdrowie, jak również zachęcają do ponownego używania materiałów, z których urządzenie jest zbudowane.

Nieautoryzowana utylizacja produktu przez samego użytkownika pociągnie za sobą zastosowanie następującej sankcji administracyjnej: Dekret Ustawodawczy nr 22 z 1997 (Artykuł 50 i następne Dekretu Ustawodawczego nr 22 z 1997).

## 1. CARACTERISTICI

- Calculator 8 digiți (7303)
- Calculator 10 digiți (7301)
- Memorii
- Procentaj standard și profit brut
- Oprire automată
- Consumabile duble

## 2. TASTE

-  : Pornire / Ștergere completă
-  : Pornire / Ștergere / Ștergere eroare (GS0218)
-  : Adăugare rezultat în memorie
-  : Extragere rezultat din memorie
-  : Accesare rezultat din memorie
-  : Setare rată de schimb valutar

## 3. STORE

-  : conversie EURO în moneda locală (GS2301)

## 4. RECALL

-  : conversie monedă locală în EURO (GS2301)

## **RO** INFORMATII PENTRU UTILIZATORI



Conform articolului 13 din Decretul legislativ nr. 151“ Implementarea directivelor: 2002/95/CE, 2002/96/CE si 2003/108/CE din 25 iulie 2005 cu privire la reducerea folosirii substantelor periculoase in echipamentele electrice si electronice si in acelasi timp scoaterea din uz dupa utilizare.”

Imaginea cosului de gunoi taiat plasat pe echipament sau pe ambalajul acestuia semnaleaza ca acest produs care a ajuns la finalul duratei de viata, trebuie colectat separat de celelalte deseuri.

In aceste conditii, utilizatorii trebuie sa scoata din uz echipamentul uzat la centrele de colectare pentru deseuri electrice sau electronice sau sa le predea la punctele de vanzare cand achizitioneaza un produs nou similar.

Colectarea pentru reciclare, procesare si pentru procesele compatibile cu mediul contribuie mai departe la evitarea efectelor negative asupra mediului si sanatatii si incurajeaza reciclarea materialelor din care este facut echipamentul.

Evacuarea neautorizata a produselor de catre utilizatori este sanctionata prin Decretul legislativ nr. 22 din 1997 (Art. 50 si articolele urmatoare din Decretul legislativ nr. 22 din 1997).

| EXAMPLE                  | OPERATION   | DISPLAY                      |
|--------------------------|---|------------------------------|
| 256+378=634              | 256 $\boxed{+}$ 378 $\boxed{=}$   | 634                          |
| 417-233=248              | 417 $\boxed{-}$ 233 $\boxed{=}$   | 248                          |
| 15,5x2,3=35,65           | 15,5 $\boxed{\times}$ 2,3 $\boxed{=}$   | 35,65                        |
| 17,2:2,5=6,88            | 17,2 $\boxed{\div}$ 2,5 $\boxed{=}$   | 6,88                         |
| (24+36-75)x8:9=-13,33333 | 24 $\boxed{+}$ 36 $\boxed{-}$ 75 $\boxed{\times}$ 8 $\boxed{\div}$ 9 $\boxed{=}$  | -13,33333                    |
| 24% of 720=144           | 720 $\boxed{\times}$ 20 $\boxed{\div}$  | 144                          |
| 540+30%=702              | 540 $\boxed{+}$ 30 $\boxed{+}$  | 702                          |
| 800-20%=640              | 800 $\boxed{-}$ 20 $\boxed{\div}$   | 640                          |
| 5x7=35                   | 5 $\boxed{\times}$ 7 $\boxed{=}$  | 35                           |
| 5x9=45                   | 9 $\boxed{=}$   | 45                           |
| 100:5=20                 | 100 $\boxed{\div}$ 5 $\boxed{=}$  | 20                           |
| 200:5=40                 | 200 $\boxed{=}$   | 40                           |
| 1/8=0,125                | 8 $\boxed{\div}$ $\boxed{=}$  | 0,125                        |
| 7 <sup>8</sup> =117649   | 7 $\boxed{\times}$ $\boxed{\times}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ $\boxed{=}$ | 117649                       |
| (10000x10)-(5000x10)     | 10000 $\boxed{\times}$ 10 $\boxed{M+}$<br>5000 $\boxed{\times}$ 10 $\boxed{M-}$<br>$\boxed{MRC}$                        | M 100000<br>M 50000<br>50000 |

| EURO CHANGE CALCULATOR                               |             |         |
|--|-------------|---------|
| To memorize the exchange rate value<br>1 € = 1936,27 | ON/C        | 0       |
|  | SET         | 0       |
|  | 1936,27 SET | 1936,27 |
| To check the exchange rate                           | ON/C        | 0       |
|  | SET -EU     | 1936,27 |
| From € to your currency                              | ON/C        | 0       |
|  | 1000        | 1000    |
|  | -HC         | 1936270 |
| From your currency to €                              | ON/C        | 0       |
|  | 1000        | 1000    |
|  | -EU         | € 0,52  |